


## WASTAFEL / TABLES VASQUE

38

T	
WT 38	25 cm

AH	91 cm
----	-------



A	
WT 38	29 cm

A max.	10 cm	
A min.	22 cm	

= tolerantiezone afvoer /  
 zone de tolérance de l'écoulement

HOOGTE TOEVOER / HAUTEUR AMENÉE =  $AH - T$

HOOGTE AFVOER / HAUTEUR ÉCOULEMENT =  $AH - A$

NIET IN COMBINATIE MET ONDERBOUWKASTEN MET 3 LADES /  
 PAS EN COMBINAISON AVEC SOUS-MEUBLES AVEC 3 TIROIRS !!!


BEPALEN POSITIE MUURKRANEN = ZIE TECHNISCHE FICHE WASTAFEL /  
 DÉTERMINER LA POSITION DES ROBINETS MURALS = VOIR FICHE TECHNIQUE DE TABLE-VASQUE !!!

## WASTAFEL / TABLES VASQUE

38

T	
WT 38	25 cm

AH	91 cm
----	-------



A	
WT 38	29 cm

A max.	10 cm	
A min.	22 cm	

= tolerantiezone afvoer /  
 zone de tolérance de l'écoulement

HOOGTE TOEVOER / HAUTEUR AMENÉE =  $AH - T$

HOOGTE AFVOER / HAUTEUR ÉCOULEMENT =  $AH - A$

NIET IN COMBINATIE MET ONDERBOUWKASTEN MET 3 LADES /  
 PAS EN COMBINAISON AVEC SOUS-MEUBLES AVEC 3 TIROIRS !!!


BEPALEN POSITIE MUURKRANEN = ZIE TECHNISCHE FICHE WASTAFEL /  
 DÉTERMINER LA POSITION DES ROBINETS MURALS = VOIR FICHE TECHNIQUE DE TABLE-VASQUE !!!

## WASTAFEL / TABLES VASQUE

38

T	
WT 38	25 cm

AH	91 cm
----	-------



A	
WT 38	29 cm

A max.	10 cm	
A min.	22 cm	

= tolerantiezone afvoer /  
 zone de tolérance de l'écoulement

HOOGTE TOEVOER / HAUTEUR AMENÉE =  $AH - T$

HOOGTE AFVOER / HAUTEUR ÉCOULEMENT =  $AH - A$

NIET IN COMBINATIE MET ONDERBOUWKASTEN MET 3 LADES /  
 PAS EN COMBINAISON AVEC SOUS-MEUBLES AVEC 3 TIROIRS !!!

BEPALEN POSITIE MUURKRANEN = ZIE TECHNISCHE FICHE WASTAFEL /  
 DÉTERMINER LA POSITION DES ROBINETS MURALS = VOIR FICHE TECHNIQUE DE TABLE-VASQUE !!!